

Dansk

Inden brugsanvisningen læses, foldes forsiden med illustrationerne ud

Brug minihakkeren/kværnen til at male sådanne ting som krydderier, krydderurter, nødder, baby mad, salatdressing, kogt frugt, kiks, brød og kaffebønner.

finden Kenwood tilbehøret tages i brug

- Læs denne brugervejledning nøje og opbevar den i tilfælde af, at du får brug for at slå noget op i den.
- Fjern al emballage og mærkater.

sikkerhed

- Rør ikke ved de skarpe knive. Hold knivenheden væk fra børn.
- Anvend kun glasset og knivenheden med den medleverede sokkel.
- Blend aldrig varme væsker i minihakkeren/kværnen.
- Fjern aldrig minihakkeren/kværnen, før knivene er standset helt.
- Forsøg aldrig at sætte knivenheden på maskinen, uden at glasset sidder på plads.
- Afbryd strømmen på maskinen inden delene fjernes eller rengøres.
- Anvend kun tilbehøret til den beregnede husholdningsbrug.
- Gå aldrig fra apparatet, når det er i brug.
- Lad ikke minihakkeren/kværnen virke længere end 2 minutter – den vil blive for varm.
- Sluk for den, så snart den rette konsistens er opnået. Krydderier

Følg din hovedkøkkenmaskine instruktionsbog for yderligere sikkerhedsadvarsler.

- Denne anordning er i overensstemmelse med EC-direktivet 2004/108/EC om elektromagnetisk forlignelighed og EU-regulativ nr.1935/2004 fra 27/10/2004 om materialer, der tilsigtes at få kontakt med fødevarer.

inden brug

Vask delene: se 'rengøring'.

oversigt

- ① sokkel
- ② gummitætningsring
- ③ knivenhed
- ④ kværnglas
- ⑤ samlet minihakker/kværn
- ⑥ glas og låg til opbevaring (4 stk. medleveres)

sådan anvender du minihakkeren/kværnen

- 1 Kom ingredienserne i glasset. Fyld ikke over det maksimale niveau på glasset.
- 2 Sørg for at gummitætningsringen sidder rigtigt på plads på knivenheden.
- 3 Vend knivenheden på hovedet. Sænk den ned i glasset med knivene nedad.
- 4 Skru soklen på glasset, til den er

- 6 Anbring minihakkeren/kværnen over udtaget, drej den med uret og tryk samtidigt ned, indtil tilbehøret går i indgreb ②. Drej derefter yderligere med uret, indtil enheden låses på plads.
- 7 Indstil maskinen på maksimal hastighed.
- 8 Når den ønskede konsistens er opnået, sluk og tag minihakkeren/kværnen af, idet den understøttes med begge hænder.

tips

- Det er bedst at male krydderurter, når de er rene og tørre.
- Når der blendes kogte ingredienser til babymad, skal der altid tilsættes lidt væske.
- Når der males hele kaffebønner, vil de blive malet finere, hvis kværnen virker i længere tid.

rengøring

- Sluk altid og afbryd strømmen førend tilbehøret fjernes fra køkkenmaskinen.
- Skil tilbehøret fuldstændigt før rengøring.
- For en lettere rengøring, vask altid delene straks efter brug.

glas/låg/sokkel

Vaskes i hånden i varmt sæbevand. Glassene, låget og soklen kan også vaskes i opvaskemaskine.

knivenhed

- 1 Fjern og vask gummitætningsringen.
- 2 Børst knivene rene under vandhanen. Hold undersiden af enheden tør.
- 3 Lad knivenheden lufttørre.

service og kundepleje

- Hvis ledningen er beskadiget, skal den af sikkerhedsgrunde udskiftes af KENWOOD eller en autoriseret KENWOOD-reparatør.

Hvis du har brug for hjælp med:

- at bruge apparatet eller
 - servicering eller reparation
- Kontakt den butik hvor du oprindeligt købte dit produkt.
- Designet og udviklet af Kenwood i Storbritannien.
 - Fremstillet i Kina.



**VIGTIG INFORMATION
ANGÅENDE BORTSKAFFELSE AF
PRODUKTET I
OVERENSSTEMMELSE MED EF
DIREKTIV 2002/96/CE.**

Ved afslutningen af dets produktive liv må produktet ikke bortskaffes som almindeligt affald. Det bør afleveres på et specialiseret lokalt genbrugscenter eller til en forhandler, der yder denne service. At bortskaffe et elektrisk husholdningsapparat separat gør det muligt at undgå eventuelle negative konsekvenser for miljø og helbred på grund af upassende bortskaffelse, og det giver mulighed for at genbruge de materialer det består af, og dermed opnå en betydelig energi- og ressourcebesparelse. Som en påmindelse om nødvendigheden af at bortskaffe elektriske husholdningsapparater separat, er produktet mærket med en mobil affaldsbeholder med et kryds.